

Match bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, opdek (VO) enkeleurs

Type VO 1		alle maten in mm	
Deur afmeting		Sparing maat	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm		
	630		675
	680		725
	730		775
	780		825
	830		875
	880		925
	930		975
	980		1025
	1030		1075
		bij 15 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 20 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 28 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 35 mm rod	
2115		*	
2315		*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 41 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 19 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 56 mm.

Sparing breedte = Deurbreedte (db) + 45 mm.

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) - 20 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.